



NÁVOD / INSTRUCTION


Prezentační systém Roudy Outdoor



1. Do nádoby nalijte vodu nebo nasypete písek a uzavřete.




2. jednotlivé nádoby spojte pomocí přiložené křížové plastové spojnice.




3. Upevněte stejnou plastovou spojnicí také z druhé strany.




4. Na podpěrnou tyč nasadíte plastové šroubení a tyč vložte do sestaveného stojanu.




5. Ze spodní části utáhněte přiloženou plastovou matici.




6. Z profilu vytáhněte pásek.



7. Z pásky odstraňte krycí folii.




8. Pásek nalepte v horní a dolní části motivu na zadní stranu - doporučujeme vteřinovým lepidlem.




9. Motiv s páskem zasuňte do profilu dle obrázku.



10. Ukázka zasunutého motivu s nalepeným páskem v profilu.



11. V horní části uchyťte horní profil s motivem.



12. V dolní části uchyťte dolní profil s motivem. Povoláním jističího šroubu vypněte motiv a utáhněte.

Při nedodržení pokynů v tomto návodu nebude brán zřetel na případnou reklamaci.